


INSTRUKCJA MONTAŻU






TUBO BOLLARD



220-240V / 50-60Hz

Moc[W]	H	F	A	Waga [kg]
5	360	80	56	1,6
10	360	80	56	1,6

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Zestaw montażowy dostarczany z oprawą nie zawiera kołków rozporowych mocujących oprawę do podłoża.



Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
 Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.
 Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.
 Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.
 Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.
Wszelkie informacje dotyczące firmy PXF Lighting oraz produktów dostępne są na stronie: www.pxf.pl

