

INSTRUKCJA KONSERWACJI OPRAW

Wszelkie naprawy, przeglądy, działania konserwacyjne, demontaż oraz wszelkie inne czynności związane z oprawą oświetleniową mogą być przeprowadzane przez osoby, które zapoznały się z tą instrukcją oraz posiadają wymagane kwalifikacje. Podczas montażu oprawy oraz czynności konserwacyjnych zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

1. Wszelkie prace wykonywane przy oprawie należy wykonywać przy bezwzględnie odłączonym zasilaniu w obwodzie, do którego podłączona jest oprawa oświetleniowa.
2. Elementy oprawy, które podczas eksploatacji ulegną zużyciu lub uszkodzeniu należy wymienić na nowe.
3. Obudowę oprawy oraz jej elementy, takie jak szyby i powierzchnie lakierowane można czyścić wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu przy pomocy miękkich ściereczek. Po usunięciu zabrudzenia czyszczoną powierzchnię osuszyć.
4. Elementy optyczne oprawy, takie jak: rastry, odbłyśniki, soczewki, płyty mikropryzmatyczne należy czyścić sprężonym powietrzem. Kurz lub inne zabrudzenia z powierzchni optycznych należy usuwać za pomocą ściereczek z mikrofibry po wcześniejszym przedmuchiowaniu sprężonym powietrzem.

Uwaga:

W oprawach z przesłoną OPAL, MPRM, PLX niedopuszczalne jest montowanie oraz czyszczenie oprawy poprzez dociskanie przesłony. Wyjątkiem są oprawy o specjalnej konstrukcji.

5. Nie można montować w oprawie źródeł światła o mocy innej niż przewidziana w oprawie i podanej na tabliczce znamionowej oprawy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zniszczeniem oprawy.
6. W celu zapewnienia najwyższej efektywności należy bezwzględnie stosować zalecenia konserwacyjne zawarte w indywidualnych projektach instalacji oświetleniowej.